

TITAN PivotBolt® i D-Drive™ Wspólne Funkcje dla trybu Dwóch Użytkowników i Wielu Użytkowników

Zmiana swojego Kodu

22 * TWÓJ STARY KOD # () NOWY KOD # () NOWY KOD # ()

Wyłączenie Obejścia Zwłoki Czasowej

46 * KOD GŁÓWNY # () 0 # () 0 # ()

Uwaga: Wyłączenie obejścia zwłoki czasowej automatycznie usuwa kod obejścia zwłoki czasowej, jeśli był zaprogramowany..

Włączenie Funkcji Cichego Alarmu

38 * KOD GŁÓWNY # () 1 # () 1 # ()

Uwaga: Funkcja cichego alarmu wymaga opcjonalnego modułu i podłączenia do system alarmowego. W trybie wielu użytkowników dostępne będą tylko kody użytkowników 2 i 3. Kody użytkowników 4 – 8 będą niedostępne. Kod użytkownika 9 będzie możliwy do wykorzystania jeśli obejście zwłoki czasowej będzie wyłączone. Utrata kodów użytkownika w momencie włączenia funkcji cichego alarmu jest wymuszona normami VdS.

Wyłączenie Funkcji Cichego Alarmu

38 * KOD GŁÓWNY # () 0 # () 0 # ()

TITAN PivotBolt® i D-Drive™ Tryb Dwóch Użytkowników Skrócona Instrukcja

Otwieranie Zamka Na Ustawieniach Fabrycznych

Fabryczny Kod Główny to 1 2 3 4 5 6. Fabrycznie ustawiony użytkownik na pozycji PIN 2 to 2 2 2 2 2. Aby otworzyć zamek wpisz: 123456# () 222222# () (Oba kody muszą zostać wprowadzone w ciągu 60 sekund.)

Tworzenie Nowego Kodu

7 4 * KOD GŁÓWNY LUB NADRZĘDNY # () JAKI KOLWIEK INNY WAŻNY KOD UŻYTKOWNIKA # () POZYCJA PIN # () NOWY KOD # () NOWY KOD # ()

Pozycje PIN : 1 KOD NADRZĘDNY

2 – 9 KODY UŻYTKOWNIKÓW (Kod Użytkownika 9 może być wykorzystany jako normalny użytkownik, w momencie kiedy funkcja obejścia zwłoki czasowej jest wyłączona.)

Tworzenie Kodu Obejścia Zwłoki Czasowej

7 4 * KOD GŁÓWNY LUB NADRZĘDNY # () JAKI KOLWIEK INNY WAŻNY KOD UŻYTKOWNIKA # () 9 # () NOWY KOD OBEJŚCIA ZWŁOKI CZASOWEJ # () NOWY KOD OBEJŚCIA ZWŁOKI CZASOWEJ # ()

Uwaga: Kod Obejścia Zwłoki Czasowej działa jeśli zamek ma zaprogramowaną Zwłokę Czasową i Zwłoka Czasowa jest Uruchomiona.

Usuwanie Kodu

7 4 * KOD GŁÓWNY LUB NADRZĘDNY # () JAKI KOLWIEK INNY WAŻNY KOD UŻYTKOWNIKA # () POZYCJA PIN # () # () # ()

Pozycje PIN : 1 KOD NADRZĘDNY

2 – 9 KODY UŻYTKOWNIKÓW (Kod Użytkownika 9 może być wykorzystany jako normalny użytkownik, w momencie kiedy funkcja obejścia zwłoki czasowej jest wyłączona.)

Uwaga: Kod Główny nie może zostać usunięty. Kod Nadrzędny nie może być wykorzystany do usunięcia samego „siebie”. Kod obejścia zwłoki czasowej może zostać usunięty tylko w czasie trwania okna otwierania.

Ustawianie, zmiana lub usuwanie Zwłoki Czasowej.

74 * KOD GŁÓWNY # () JAKI KOLWIEK INNY WAŻNY KOD UŻYTKOWNIKA # () 00 # () DŁUGOŚĆ ŻĄDANEGO OPÓŹNIENIA # () DŁUGOŚĆ ŻĄDANEGO OPÓŹNIENIA # ()

Uwaga: Czas trwania opóźnienia czasowego może zostać ustawiony od 1 do 99 min. Istniejąca zwłoka może zostać zmieniona tylko w czasie trwania okna otwierania. Aby usunąć zwłokę czasową należy wpisać 0 jako żądany czas trwania zwłoki czasowej.

Zmiana długości trwania Okna Otwierania

74 * KOD GŁÓWNY # () JAKI KOLWIEK INNY WAŻNY KOD UŻYTKOWNIKA # () 01 # () ŻĄDANA DŁUGOŚĆ TRWANIA OKNA OTWIERANIA # () ŻĄDANA DŁUGOŚĆ TRWANIA OKNA OTWIERANIA # ()

Uwaga: Czas trwania okna otwierania może zostać ustawiony od 1 do 99 minut. Jeżeli zamek ma ustawioną zwłokę czasową, czas trwania okna otwierania może zostać zmieniony tylko w czasie trwania okna otwierania.

Włączani Obejścia Zwłoki Czasowej

46 * KOD GŁÓWNY # () 1 # () 1 # ()

TITAN PivotBolt® i D-Drive™ Wielu_Użytkowników Skrócona Instrukcja

Otwieranie Zamka Na Ustawieniach Fabrycznych

Fabryczny Kod Główny to 1 2 3 4 5 6. Aby otworzyć zamek wpisz: 123456#

Zmiana z Wielu Użytkowników na Dwa Kody (Ta nieodwracalna zmiana musi zostać dokonana przed pierwszą zmianą fabrycznego KODU GŁÓWNEGO. Po tej zmianie należy używać Skróconą Instrukcję Tryb Dwóch Użytkowników.)

76 * 1 2 3 4 5 6 # () 1 # () 1 # ()

Uwaga: Użytkownik 2 zostanie automatycznie dodany, jako kod 2 2 2 2 2, a kod MRC zostanie wyłączony.

Tworzenie Nowego Kodu

7 4 * KOD GŁÓWNY LUB NADRZĘDNY # () POZYCJA PIN # () NOWY KOD # () NOWY KOD # ()

Pozycje PIN : 1 KOD NADRZĘDNY

2 – 9 KODY UŻYTKOWNIKÓW (Kod Użytkownika 9 może być wykorzystany jako normalny użytkownik, w momencie kiedy funkcja obejścia zwłoki czasowej jest wyłączona.)

Tworzenie Kodu Obejścia Zwłoki Czasowej

7 4 * KOD GŁÓWNY LUB NADRZĘDNY # () 9 # () NOWY KOD OBEJŚCIA ZWŁOKI CZASOWEJ # () NOWY KOD OBEJŚCIA ZWŁOKI CZASOWEJ # ()

Uwaga: Kod Obejścia Zwłoki Czasowej działa jeśli zamek ma zaprogramowaną Zwłokę Czasową i Zwłoka Czasowa jest Uruchomiona.

Usuwanie Kodu

7 4 * KOD GŁÓWNY LUB NADRZĘDNY # () POZYCJA PIN # () # () # ()

Pozycje PIN : 1 KOD NADRZĘDNY

2 – 9 KODY UŻYTKOWNIKÓW (Kod Użytkownika 9 może być wykorzystany jako normalny użytkownik, w momencie kiedy funkcja obejścia zwłoki czasowej jest wyłączona.)

Uwaga: Kod Główny nie może zostać usunięty. Kod Nadrzędny nie może być wykorzystany do usunięcia samego „siebie”. Kod obejścia zwłoki czasowej może zostać usunięty tylko w czasie trwania okna otwierania.

Ustawianie, zmiana lub usuwanie Zwłoki Czasowej.

74 * KOD GŁÓWNY # () 00 # () DŁUGOŚĆ ŻĄDANEGO OPÓŹNIENIA # () DŁUGOŚĆ ŻĄDANEGO OPÓŹNIENIA # ()

Uwaga: Czas trwania opóźnienia czasowego może zostać ustawiony od 1 do 99 min. Istniejąca zwłoka może zostać zmieniona tylko w czasie trwania okna otwierania. Aby usunąć zwłokę czasową należy wpisać 0, jako żądany czas trwania zwłoki czasowej.

Zmiana długości trwania Okna Otwierania

74 * KOD GŁÓWNY # () 01 # () ŻĄDANA DŁUGOŚĆ TRWANIA OKNA OTWIERANIA # () ŻĄDANA DŁUGOŚĆ TRWANIA OKNA OTWIERANIA # ()

Uwaga: Czas trwania okna otwierania może zostać ustawiony od 1 do 99 minut. Jeżeli zamek ma ustawioną zwłokę czasową, czas trwania okna otwierania może zostać zmieniony tylko w czasie trwania okna otwierania.

Włączanie Obejścia Zwłoki Czasowej

4 6 KOD GŁÓWNY # () 1 dla OZC Trybu Dwa Kody lub 2 dla OZC Trybu Wielu Użytkowników # () 1 dla OZC Trybu Dwa Kody lub 2 dla OZC Trybu Wielu Użytkowników # ()

Włączanie i Wyłączanie Trybu Kierownik/Pracownik

32 * KOD GŁÓWNY # () 2 (WŁĄCZYĆ) LUB 1 (WYŁĄCZYĆ) # () 2 (WŁĄCZYĆ) LUB 1 (WYŁĄCZYĆ) # ()

Uwaga: Zamek po włączeniu trybu Kierownik/Pracownik automatycznie staje się nieaktywny. Zamek powraca do normalnego trybu Wielu Użytkowników po wyłączeniu trybu Kierownik/Pracownik.

Aktywacja i Dezaktywacja Zamka w Trybie Kierownik/Pracownik

55 * KOD GŁÓWNY LUB NADRZĘDNY # () lub ()

Uwaga: Zamek wyemituje 4 szybkie dźwięki BIP co oznacza, że zamek jest AKTYWNY, lub 2 długie dźwięki BIP oznaczające że zamek jest NIEAKTYWNY.

Ustawianie Zezwolenia na Dezaktywację Zamka Przez Użytkownika w Trybie Kierownik/Pracownik

56 * KOD GŁÓWNY # () 1 # () 1 # ()

Dezaktywacja Zamka Przy Użyciu Kodu Użytkownika w Trybie Kierownik/Pracownik

55 * JAKI KOLWIEK WAŻNY KOD UŻYTKOWNIKA # ()

Uwaga: Zamek wyemituje 2 długie BIP informując, że jest NIEAKTYWNY.

Usuwanie Zezwolenia na Dezaktywację Zamka Przez Użytkownika w Trybie Kierownik/Pracownik

56 * KOD GŁÓWNY # () 0 # () 0 # ()

Resetowanie Zamka przy użyciu Kodu Resetującego (MRC)

6 7 * KOD RESETUJĄCY (MRC) # () NOWY 6-o CYFROWY KOD GŁÓWNY # () NEW NOWY 6-o CYFROWY KOD GŁÓWNY # ()

Uwaga: Zostaną usunięte kody wszystkich Użytkowników, Nadrzędny i kod Obejścia Zwłoki Czasowej. Niezmienione pozostaną: zwłoka czasowa, okno otwierania, cichy alarm i tryb pracy zamka.



ul. Irysowa 11 02-660 Warszawa
tel. 22 831-15-35, fax. 22 831-73-36
biuro@polital.pl, www.polital.pl